

# **ZASADY**

## **realizacji transportu nienormalnego**

### **na terenie DOZAMEL Sp. z o.o.**

dla użytkowników strefy ruchu pod zarządkiem DOZAMEL Sp. z o.o.

**obowiązujące od 1 listopada 2012r.**  
**(na podstawie instrukcji nr NW-O/23030)**

#### **1. Postanowienia ogólne**

1.1. **Wjazd i ruch pojazdu lub zespołu pojazdów** na terenie nieruchomości DOZAMEL Sp. z o.o., położonych we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 10, 10a i 10c, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: WR1K/00189460/0, WR1K/00189461/7, WR1K/00171438/8, WR1K/00170073/4, WR1K/00199947/1, WR1K/00233970/2, WR1K/00233971/9, WR1K/00057105/0, WR1K/00290184/2, WR1K/00097627/7,

**których:**

- a) masa ładunku przekracza 100 ton,
- b) rzeczywista masa całkowita (pojazd + ładunek) przekracza 150 ton,
- c) nacisk osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe niż:
  - 8 ton na osi składowej (pod warunkiem że odległość między osiami składowymi wynosi co najmniej 1,31 m)
  - lub
  - 11,5 t na osi napędowej,
- d) długość zespołu pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku przekracza 35 m,
- e) wysokość pojazdu lub zespołu pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku przekracza 4,5 m

**jest ZABRONIONY bez zgody zarządcy terenu - DOZAMEL Sp. z o.o.**

1.2. Dopuszcza się 10% przekroczenie parametrów opisanych w punkcie 1.1.c) nieskutkujące zakazem wjazdu i ruchu takiego pojazdu.

1.3. Pojazdy lub zespoły pojazdów wjeżdżające lub poruszające się po terenie DOZAMELU, które wraz z ładunkiem lub bez ładunku spełniają jeden z parametrów opisanych w punkcie 1.1, z zastrzeżeniem punktu 1.2, lub posiadają więcej niż 9 osi, uważane są za **pojazdy nienormalne**.

1.4. Pojazdy nienormalne poruszają się po terenie DOZAMEL Sp. z o.o. z prędkością 5 km/h. W wyjątkowych sytuacjach, gdy brak jest możliwości transportu za pomocą innych środków transportowych dostępnych na terenie DOZAMEL Sp. z o.o., zarządca terenu może udzielić pisemnego zezwolenia na jednorazowy wjazd pojazdu lub zespołu pojazdów, o których mowa w punkcie 1.3.

#### **2. Zasady postępowania przy wjeździe pojazdów nienormalnych na teren DOZAMEL Sp. z o.o.**

2.1. Służba ochrony terenu wpuszcza na teren Spółki DOZAMEL pojazd nienormalny tylko na podstawie udzielonego przez DOZAMEL zezwolenia.

2.2. Służba ochrony terenu powiadamia zarządcę terenu o każdorazowej próbie wjazdu pojazdu nienormalnego na teren DOZAMEL Sp. z o.o. bez zezwolenia.

#### **3. Zasady udzielania zezwoleń na jednorazowy wjazd pojazdów nienormalnych na teren DOZAMEL Sp. z o.o.**

3.1. **Pisemne zezwolenie na jednorazowy wjazd** pojazdu nienormalnego wydawane jest przez zarządcę terenu na wniosek podmiotu działającego na terenie DOZAMEL Sp. z o.o., realizującego lub zlecającego transport nienormalny lub do którego kieruje się pojazd nienormalny.

3.2. **Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowy wjazd pojazdu nienormalnego powinien zawierać:**

- a) oznaczenie podmiotu wnioskującego,

- b) termin planowanego transportu,
- c) oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za transport nienormalny,
- d) markę, typ, numer rejestracyjny, masę własną, dopuszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz liczbę kół na każdej osi, rozstaw osi. W przypadku zespołu pojazdów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu i przyczepy, w tym naczepy.
- e) wymiary i rzeczywistą masę całkowitą pojedynczego pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z ładunkiem i bez ładunku,
- f) rodzaj ładunku i jego masę,
- g) nacisk każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem i bez ładunku,
- h) oświadczenie nadawcy ładunku uzasadniające, że przewożony ładunek nie może być podzielony,
- i) kopię dokumentu odmawiającego transportu danego ładunku za pomocą innych środków transportu dostępnych na terenie DOZAMEL Sp. z o.o.,
- j) kopię polisy ubezpieczeniowej OC pojazdu lub zespołu pojazdów (pojazdu i przyczepy, w tym naczepy).

3.3. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za podanie we wniosku nieprawdziwych danych, skutkującą odmową wydania zezwolenia, cofnięciem zezwolenia, niewpuszczeniem na teren lub zatrzymaniem na terenie pojazdu nienormalnego.

3.4. **Zezwolenie wydawane jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, po uprzednim dokonaniu opłaty** za zezwolenie na jednokrotny wjazd na teren DOZAMEL Sp. z o.o.

3.5. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego jednorazowy transport pojazdem nienormalnym, wskazując w nim:

- a) termin wykonania transportu nienormalnego,
- b) trasę przejazdu na terenie Spółki DOZAMEL,
- c) oznaczenie pojazdu, którym będzie wykonywany transport,
- d) warunki przejazdu, w tym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu i koszty tego dostosowania,
- e) wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
- f) inne istotne warunki wykonania transportu nienormalnego.

3.6. Opłata, o której mowa w punkcie 3.4. wynosi **150 zł**. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.7. **Za postój** na terenie nieruchomości DOZAMEL Sp. z o.o. pojazdu nienormalnego, który przebywa **na terenie Spółki bez zezwolenia**, pobierana jest opłata w wysokości **1.000 zł za dzień postoju**. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.8. Koszty związane z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu nienormalnego ponosi podmiot działający na terenie DOZAMEL Sp. z o.o., realizujący lub zlecający transport nienormalny lub do którego kieruje się pojazd nienormalny. Do kosztów tych zalicza się koszty dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu pojazdu nienormalnego, dostaw, usług lub robót wskazanych w zezwoleniu oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz.

3.9. Zarządca terenu odmawia wjazdu na teren DOZAMEL Sp. z o.o. pojazdu nienormalnego jeśli możliwy jest transport innymi środkami transportu.

#### 4. Odpowiedzialność i obowiązki

4.1. Zarządca terenu powiadamia służbę ochrony terenu o udzielonych zezwoleniach na wjazd pojazdu nienormalnego na teren bądź odmowie udzielenia zezwolenia.

4.2. Służba ochrony terenu zapewnia przestrzeganie nin. zasad dotyczących procedury realizacji transportu nienormalnego na wjeździe i wyjeździe z terenu Spółki .

4.3. Podmioty działające na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. zlecające, realizujące transport nienormalny lub do których kieruje się taki transport, zobowiązane są do przestrzegania niniejszych zasad oraz do informowania swoich kontrahentów, wykonujących transport nienormalny, o niniejszych Zasadach.

4.4. Przed przystąpieniem do realizacji transportu nienormalnego, na podstawie uzyskanego zezwolenia, przewoźnik zobowiązany jest do dokonania wstępnego objazdu trasy.

4.5. Za ewentualne szkody wywołane przejazdem pojazdu nienormalnego odpowiada podmiot działający na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. zlecający, realizujący transport nienormalny lub do którego kieruje się taki transport.

4.6. DOZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji transportu nienormalnego wynikające ze zdarzeń losowych, na które Spółka nie miała wpływu.

## **5. Sankcje za wjazd i ruch pojazdu nienormatywnego na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. bez zezwolenia**

5.1. W przypadku **realizacji transportu nienormatywnego bez zgody zarządcy terenu**, podmiot działający na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. zlecający, realizujący transport nienormatywny lub do którego kieruje się taki transport jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz DOZAMEL Sp. z o.o. opłaty w wysokości **50.000 zł.**

## **6. Postanowienia końcowe**

6.1. Zasady realizacji transportu nienormatywnego na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. obowiązują od dnia 1 listopada 2012r.